IVOCLAR DIGITAL_SOFTWARE PARAMETER CHART_DENTAL WINGS

Informazione importante:
– Attenersi alle istruzioni d'uso per la lavorazione dei materiali.
– I parametri indicati delle superfici interne delle corone sono valori indicativi e, se desiderato, possono essere adattati individualmente. Tali parametri, essendo valori indicativi ed a totale discrezione dell'utilizzatore, non sono coperti da garanzia.
– Ordine a Service+: il mancato rispetto dei parametri minimi delle superfici coronali esterne/ricostruzione del monconi conduce all'esclusione della garanzia e necessita una delibera speciale.ricostruzione del monconi conduce all'esclusione della garanzia e necessita una delibera speciale.

IPS e.max® CAD (Corona/Ponte)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri della connessione									
Superficie di connessione minima / corone unite	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.20 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²
Superficie di connessione minima / 1 elemento di ponte	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.20 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²
Parametri di fresatura									
Correzione strumento		sì							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		0.655 mm							

IPS e.max® CAD MO (Struttura)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	0.80 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	0.80 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri di fresatura									
Correzione strumento		sì							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		0.655 mm							

IPS e.max® CAD (Inlay/Onlay)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Premolare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri di fresatura									
Correzione strumento		sì							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		0.605 mm							

IPS e.max® CAD (Faccetta)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	0.40 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri di fresatura									
Correzione strumento		sì							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		0.655 mm							

IPS e.max CAD (Corona abutment ibrida)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	–	–	–	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	–	–	–	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	–	–	–	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri di fresatura									
Correzione strumento		–							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		–							

IPS e.max CAD (Abutment ibrido)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	–	–	–	0.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	–	–	–	0.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	–	–	–	0.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri di fresatura									
Correzione strumento		–							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		–							

IPS e.max ZirCAD MO/LT

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone						
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete			Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
					Numero elementi uniti						
					1	< 3	> 4				
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm			0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm			0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm			0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri della connessione											
Superficie di connessione minima / corone unite	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.70 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	7 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.70 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / 1 elemento di ponte	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.70 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	7 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.70 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / 2 elementi di ponte	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.70 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.70 mm	0.60 mm	0.70 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
Superficie di connessione minima / elemento a bandiera	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.70 mm	0.70 mm	0.70 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.70 mm	0.70 mm	0.70 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
Parametri di fresatura											
Correzione strumento		sì									
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		0.600 mm									

Spessori minimi delle pareti di abtument ibrido/corona abutment ibrida	0.70 mm
Massima angolazione degli impianti	30°

IPS e.max ZirCAD MT / MT Multi

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone						
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete			Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
					Numero elementi uniti						
					1	< 3	> 4				
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.80 mm	1.00 mm	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri della connessione											
Superficie di connessione minima / corone unite	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²
Superficie di connessione minima / 1 elemento di ponte	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²

Parametri di fresatura				
Correzione strumento	sì	Spessori minimi delle pareti di abtument ibrido/corona abutment ibrida	0.70 mm	
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa	0.600 mm	Massima angolazione degli impianti	30°	

IPS e.max ZirCAD Prime (restauri completamente e parzialmente anatomici)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone						
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete			Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
					Numero elementi uniti						
					1	< 3	> 4				
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.80 mm	–	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	–	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	–	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri della connessione											
Superficie di connessione minima / corone unite	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / 1 elemento di ponte	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / 2 elementi di pontee	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
Superficie di connessione minima / elemento a bandiera	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²

Parametri di fresatura				
Correzione strumento	sì	Spessori minimi delle pareti di abtument ibrido/corona abutment ibrida	0.70 mm	
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa	0.600 mm	Massima angolazione degli impianti	30°	

IPS e.max ZirCAD Prime (struttura; prerequisito: posizionamento completo nell'area della dentina)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone						
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete			Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
					Numero elementi uniti						
					1	< 3	> 4				
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	–	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm	–	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm	–	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Telescopica primaria	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm	–	–	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri della connessione											
Superficie di connessione minima / corone unite	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / 1 elemento di ponte	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / 2 elementi di pontee	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.60 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
Superficie di connessione minima / elemento a bandiera	Anteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.01 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²

Parametri di fresatura				
Correzione strumento	sì	Spessori minimi delle pareti di abtument ibrido/corona abutment ibrida	0.70 mm	
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa	0.600 mm	Massima angolazione degli impianti	30°	

IPS Empress CAD (Corona)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Gap cemento	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	2.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	2.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	2.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri di fresatura									
Correzione strumento		sì							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		0.655 mm							

IPS Empress CAD (Inlay/Onlay)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Gap cemento	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Premolare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	2.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	2.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri di fresatura									
Correzione strumento		sì							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		0.605 mm							

IPS Empress CAD (Faccetta)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Gap cemento	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.00 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri di fresatura									
Correzione strumento		sì							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		0.655 mm							

Colado CAD CoCr4

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler PrograMill (Service+)	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Telescopica primaria	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri della connessione									
Superficie di connessione minima / corone unite	Anteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	6 mm²
	Posteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / 1 elemento di ponte	Anteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	6 mm²
	Posteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / 2 elementi di ponte	Anteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	6 mm²
	Posteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / elemento a bandiera	Anteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	6 mm²
	Posteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²

Parametri di fresatura			
Correzione strumento	sì	Spessori minimi delle pareti di abtument ibrido/corona abutment ibrida	0.50 mm
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa	0.600 mm	Massima angolazione degli impianti	30°

Colado CAD Ti2 / Colado CAD Ti5

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler PrograMill (Service+)	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Telescopica primaria	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri della connessione									
Superficie di connessione minima / corone unite	Anteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	6 mm²
	Posteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / 1 elemento di ponte	Anteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	6 mm²
	Posteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / 2 elementi di ponte	Anteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	6 mm²
	Posteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / elemento a bandiera	Anteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	6 mm²
	Posteriore	0.04 mm (0.06 mm)	0.01 mm	1.00 mm	0.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²

Parametri di fresatura			
Correzione strumento	sì	Spessori minimi delle pareti di abtument íbrido/corona abutment ibrida	0.50 mm
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa	0.600 mm	Massima angolazione degli impianti	30°

Telio CAD

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.00 mm	1.00 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.00 mm	1.00 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.00 mm	1.00 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri della connessione									
Superficie di connessione minima / corone unite	Anteriore	0.06 mm	0.00 mm	1.00 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.00 mm	1.00 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
Superficie di connessione minima / 1 elemento di ponte	Anteriore	0.06 mm	0.00 mm	1.00 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.00 mm	1.00 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
Superficie di connessione minima / 2 elementi di ponte	Anteriore	0.06 mm	0.00 mm	1.00 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.00 mm	1.00 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
Superficie di connessione minima / elemento a bandiera	Anteriore	0.06 mm	0.00 mm	1.00 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.00 mm	1.00 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	12 mm²

Parametri di fresatura	
Correzione strumento	sì
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa	0.600 mm

Tetric CAD (Krone)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–

Parametri di fresatura	
Correzione strumento	sì
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa	0.605 mm

Tetric CAD (Inlay/Onlay)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Premolare	0.06 mm	0.04 mm	0.80 mm	1.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.04 mm	0.80 mm	1.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri di fresatura									
Correzione strumento		sì							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		0.605 mm							

Tetric CAD (Faccetta)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri di fresatura									
Correzione strumento		sì							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		0.605 mm							

ProArt CAD Wax yellow

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Spessore bordo	Area connessione
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.20 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Telescopica primaria	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri della connessione									
Superficie di connessione minima / corone unite	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.20 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²
Superficie di connessione minima / 1 elemento di ponte	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.20 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²
Superficie di connessione minima / 2 elementi di ponte	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.20 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²
Superficie di connessione minima / elemento a bandiera	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.20 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²
	Posteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	16 mm²
Parametri di fresatura									
Correzione strumento		sì							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		0.600 mm							

ProArt CAD Wax yellow (for Digital Press Design – Press Multi)

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.06 mm	0.02 mm	1.20 mm	1.50 mm	0.20 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri di fresatura									
Correzione strumento		sì							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa		0.600 mm							

ProArt CAD Wax blue

Definizione Software		Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
		Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Corona singola	Anteriore	0.04 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Premolare	0.04 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Molare	0.04 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
	Telescopica primaria	0.04 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	–
Parametri della connessione									
Superficie di connessione minima / corone unite	Anteriore	0.04 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
	Posteriore	0.04 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / 1 elemento di ponte	Anteriore	0.04 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
	Posteriore	0.04 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / 2 elementi di ponte	Anteriore	0.04 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
	Posteriore	0.04 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
Superficie di connessione minima / elemento a bandiera	Anteriore	0.04 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²
	Posteriore	0.04 mm	0.01 mm	1.00 mm	0.40 mm	0.10 mm	65°	0.10 mm	9 mm²

Parametri di fresatura	
Correzione strumento	sì
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa	0.600 mm

ProArt CAD Wax pink

Definizione Software	Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
	Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
	–	–	–	2.50 mm	–	–	–	–

Parametri di fresatura	
Correzione strumento	sì
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa	0.800 mm

SR Vivodent CAD

Definizione Software	Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
	Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
	–	–	–	2.50 mm	–	–	–	–

Parametri di fresatura	
Correzione strumento	sì
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa	0.800 mm

SR Vivodent CAD Multi

Definizione Software	Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
	Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
	–	–	–	2.00 mm	–	–	–	–

Parametri di fresatura	
Correzione strumento	sì
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa	0.800 mm

IvoBase CAD

Definizione Software	Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
	Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
	–	–	–	2.00 mm	–	–	–	–
Parametri di fresatura								
Correzione strumento	sì							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa	0.800 mm							

ProArt CAD Try-In

Definizione Software	Superfici coronali interne			Superficie coronale esterna/ricostruzione di moncone				
	Extra gap verticale extra gap orizzontaler	Gap cemento	Posizione linea del colletto	Spessore minimo parete	Spessore bordo	Angolo di emergenza	Offset di emergenza	Area connessione
Try In (Monoblock)	–	–	–	2.00 mm	–	–	–	–
3D Bite Plate				1.50 mm				
Parametri di fresatura								
Correzione strumento	sì							
Inner- / Outer compensation Tool Radius / Raggio fresa	0.800 mm							

de/2020-02-17